

www.tmelectron.com

TMHC105

tme
electron

CORTAPELOS PROFESIONAL RED

PROFESSIONAL
CORDED CLIPPER



Cuchilla
Ajustable
Adjustable Blade



Cuchilla de
acero al
carbón
High Carbon
Steel Blade



Alimentación
a Red
Power Grid

tme
electron

CERTIFICADO POR TRES AÑOS DE GARANTIA

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tme
electron

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

INSTRUCCION MANUAL



PROFESIONAL CORDER CLIPPER TMHC105

Thanks for choosing to buy our Hair Clipper.

Read all instructions of the manual thoroughly before use, even if you are familiar with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference. If applicable, pass the instructions on to the next owner of the appliance.

INDEX

Hair clipper parts	6
Important safety instructions	8
Before using your hair clipper	8
Before cutting hair.....	9
How to give a haircut	9
Suggested hair cuts	10

HAIR CLIPPER PARTS

1. Blade Oil
2. Taper Lever
3. Switch on/off
4. 13mm Trimming Guide
5. 10mm Trimming Guide
6. 6mm Trimming Guide
7. 3mm Trimming Guide
8. Cleaning Brush
9. Barber comb



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your hair clipper kit, basic precautions should always be observed, including the following.

- Before plugging in the clipper, make sure your outlet voltage and circuit frequency correspond to the voltage stated on the rating label, and the household power outlet socket is properly earthed.
- Make sure the clipper; cord and plug do not come in contact with water or any other liquid. Ensure your hands are completely dry before handling the supply cord plug and the hair clipper.
- Do not place or store the clipper where it can fall or be knocked into a sink or tub. Do not place in or drop into water or any other liquid.
- Do not use the clipper while bathing or in the shower.
- Do not knot, squash or tug the power cord, protect it from sharp edges and heat. Do not wrap it around the appliance, and never pull or lift the product by the power cord, carry or unplug the clipper by pulling on the supply cord.
- Do not use if the power supply cord is damaged. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Unplug from electrical outlet immediately after use. Do not clean the clipper while it is still connected to mains power. Do not place the clipper on any surface while it is switched ON. Do not use the clipper if it has been dropped on the ground or into water.
- Only use clipper with accessories sold together with product.
- Never drop or insert any object into any opening of this clipper.
- Check the clipper and all its parts carefully and regularly. Do not use this clipper with damaged or broken parts and clipper guide.
- The clipper is intended for home use only, and only uses it as described in this manual.

Important safety instructions

- The clipper is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure they do not play with the clipper. Closely supervision is necessary when any appliance is used by, on or near children.
- Do not use on people who are asleep.

Caution

Do not use the hair clipper continuously for more than 10 minutes.

The hair clipper is fitted with high quality T10 carbon steel blade that is permanently lubricated. To ensure long-term performance of your clipper, clean the blades and unit regularly. Always keep the blade guard on the clipper trimming blade when not in use.


After Each Use:

- Ensure that the clipper is switched OFF and disconnected from mains power.
- Clean the hair from blade with the cleaning brush provided. Do not use water to clean.
- To clean the clipper, wipe with a damp cloth and dry immediately.
- Do not use liquid cleaners on the blades or harsh or corrosive chemicals on the clipper.
- To prevent damage to the blade, do not apply pressure or hard objects to the clipper blades.

BEFORE USING YOUR HAIR CLIPPER

Your clipper was carefully examined to make sure the blades were oiled and aligned before leaving our factory.

The blade position is showed with the picture below. If the blades are out of alignment they can be easily adjusted.



To align the blades, use a screwdriver to loosen the 2 screws retaining the fixed blade. Ensure to adjust the taper lever to the lowest position and align the blades so that the cutting edges are parallel to one another. Then tighten the 2 screws.

To keep your clipper in good working condition, make sure the blades are oiled as shown in the picture below. Simply spread 1-2 drops of the supplied lubricating oil on the four positions shown.



To adjust the clipper for good performance, switch the clipper ON and use a screw driver, or a thin coin, to turn the power screw on the opposite side of ON/OFF switch in clockwise direction until you hear a loud clattering noise, refer to below photo. Then slowly turn the power screw anticlockwise until the noise stops. Switch the clipper ON and OFF a few times to ensure the clattering has stopped. If it continues when the clipper is switched ON, turn the screw a little further anticlockwise. This is the optimal setting for the hair clipper blades.



To ATTACH TRIMMING GUIDES

The hair clipper comes with nine clipper guides, which are marked with a number.

Clipper Guide No. 1 leaves a 3mm hair length.

Clipper Guide No. 2 leaves a 6mm hair length.

Clipper Guide No. 3 leaves a 10mm hair length.

Clipper Guide No. 4 leaves a 13mm hair length.

How to use the clipper

To attach a clipper guide, hold it with its teeth upward and slide it onto and along the clipper blades, then press down gently until it clicks into place, refer to below photo. Pull the comb upward and away from the clipper blade to remove the guide.



The hair clipper has a taper lever located at the left side of the clipper, near the blade. The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without need for a clipper guide and also to improve the effectiveness of the trimming guide attachments.

When the lever is in the uppermost position (Picture 1), the blades will give you the

closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length. In the lowest position (Picture 2), the lever will cut the hair approximately the same length as the NO 1 clipper guide.



Picture 1 Picture 2

BEFORE CUTTING HAIR

- Inspect the clipper and make sure there is no excessive oil on the cutting blades prior to use. Any excessive oil should be wiped off to prevent it from getting on your skin.
- Place a cape or cleaning cloth around the neck of the person whose hair is being trimmed or cut.
- Seat the persons whose head is approximately at your eye level.
- Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair, making it easier to see how much hair is being cut.
- Comb the hair as it is normally styled.
- Comb out all knots and tangles.

Select an appropriate length trimming guide to match the desired length of hair to remain after the cut. There are 3mm, 6mm, 10mm, 13mm trimming guide to choose.

HOW TO GIVE A HAIRCUT

- Let the clipper cut through the hair slowly without forcing it at a fast rate, as this may create a pulling sensation.
- Use short strokes when cutting and initially use the longest trimming guide. You can always use a shorter trimming guide later if you want a closer cut.
- Start at the center and base of the back, to attach the No. 1 (3mm) or No. 2 (6mm) clipper guide to the clipper. Hold the clipper comfortably in you hand, then lightly and gradually lift the clipper, working upwards and outwards, through the hair, trimming just a little at a time.



- As you cut, gradually lift the hair clipper head towards you. Continue to cut the back area from the bottom of the neck upwards to the top of the ears.
- Change to the other longer clipper guide (like No. 3, No. 4) to cut the back of the head



- To cut the top of the head, you can change to the other longer guides (No 3, No. 4), hold the hair between your fingers and cut a small amount at a time. Cut from the front to the back.



- Final trim can be made with the hair clipper. Make sure to check over the entire head for any uneven areas. For styled hair or giving quick trims, you may prefer using your hair clipper without the trimming guide.

BEST CUTTING PERFORMANCE

- 1.Ensure the clipper head is free from hair and other debris.
- 2.Use on clean,dry hair that has been combed until tangle-free.
- 3.Place a cape around the neck of the person whose hair is be trimmed or cut.
- 4.This person should be seated so that the top of their head is at your eye level.
- 5.Attach the appropriate comb guide attachment as required.If using more than one grade,start with longer first.
- 6.Switch the clipper on
- 7.Hold the clipper against the hair,with the teeth of the clipper pointing upwards,yet flat against the head.

8. Move the clipper upwards and outwards through the hair, a little at a time clipping against the direction of the hair growth.
9. The clipper will work most efficiently when cutting through the hair at its own speed. Never force the clipper.
10. Never switch the clipper off whilst in the hair.

SUGGESTED HAIR CUTS

FOR LONGER HAIR ON TOP OF THE HEAD

Use the barber comb to lift the hair on top of the head and use the clipper to cut across the top of the comb. Alternatively, hold the hair between the fingers and cut to desired length, always working from the front to the back of the head. Gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING THE HAIR

Outlining requires no attachments.

Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and ear, making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the Clipper over, around and behind the ear. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down, holding it against the skin on the length desired, move the clipper downwards.

CREW CUT

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the Clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head. For the front crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

FLAT TOP

Use the barber comb, not the attachment comb and simply cut the hair on top of the head by running the clipper over the barber comb. To taper the hair down to the neckline, use the 3mm attachment comb. Comb the hair to remove any loose cut hair and check for uneven spots. Then outline the sideburns and the neck area (see 'Outlining')

USEFUL INFORMATION

At regular intervals the blade set should be removed and cleaned.

With a screwdriver remove the 2 screws retaining the fixed blade. Re-fit the blade after cleaning as described below:

Brush out any hair stuck between the blades with a soft cleaning brush. Do not use water or any other chemical to remove the lubricating grease from the blades. It is not necessary to remove the top moving blade for cleaning.

Before fully tightening the 2 screws, adjust the taper lever to the lowest position and align the blades so that the cutting edges are parallel to one another. Tighten the 2 screws.

Note: If the blades are not correctly aligned, the cutting efficiency will be impaired. When not in use, unplug the clipper and store it out of reach of children in a safe dry place. Never wrap the cord around the clipper as it will cause the cord to wear prematurely and break.



DO not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being, When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. We reserve the right to make amendments.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CORTAPELOS PROFESIONAL RED **TMHC105**

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

INDICE

Accesorios	18
Medidas de seguridad	19
Antes de usar	20
Antes de cortar	22
Corte de pelo	23

PARTES

1. Aceite de cuchilla
2. Ajuste cuchilla
3. Interruptor on/off
4. Guía de recorte de 13 mm
5. Guía de ajuste de 10 mm
6. Guía de recorte de 6 mm
7. Guía de recorte de 3 mm
8. Cepillo de limpieza
9. Peine barbero



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Con su cortapelos siempre deben observarse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de enchufar el cortapelos, asegúrese de que la tensión de salida y la frecuencia del circuito correspondan al voltaje indicado y que la toma de corriente doméstica esté correctamente conectada a tierra.
- Asegúrese de que el cortapelos, el cable y el enchufe no entran en contacto con agua o cualquier otro líquido, y de que sus manos estén completamente secas antes de manipular el cable de alimentación y el cortapelos.
- No coloque ni guarde el cortapelos donde pueda caerse o ser golpeado contra un fregadero o bañera. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
- No use el cortapelos mientras se baña o en la ducha.
- No anude, aplaste o tire del cable de alimentación, protéjalo de bordes filosos y calor. No lo enrolle alrededor del electrodoméstico, y nunca lo levante ni lo lleve o desenchufe tirando del cable de alimentación.
- No use si el cable de alimentación está dañado. Debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar un peligro descarga eléctrica.
- Desenchufe de la toma de corriente inmediatamente después del uso. No limpie el cortapelos mientras todavía esté conectada a la red eléctrica. No coloque el recortapelos en ninguna superficie mientras esté encendido. No use el cortapelos si se ha caído al suelo o al agua.
- Use el cortapelos solo con accesorios vendidos junto con el producto.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura de este cortapelos.
- Verifique el cortapelos y todas sus partes con cuidado y regularmente. No use este cortapelos con partes dañadas, rotas o mojadas.
- El cortapelos está diseñado solo para uso doméstico y solo lo debe usar como se describe en este manual.
- El cortapelos no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad .
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el cortapelos. Es necesaria una supervisión estricta.
- No lo use en personas que están dormidas.

Precaución

No use el cortapelos continuamente por más de 10 minutos.

El cortapelos está equipado con una cuchilla de acero al carbono T10 de alta calidad que debe estar permanentemente lubricada. Para garantizar el rendimiento a largo plazo de su cortapelos, limpie y lubrique las cuchillas con regularidad. Mantenga siempre la protección de la cuchilla de corte del cortapelos cuando no esté en uso.

Después de cada uso:

- Asegúrese de que el cortapelos esté apagado y desconectado de la corriente de la red.
- Limpie los restos de pelos de la cuchilla con el cepillo de limpieza provisto. No use agua para limpiar.
- Para limpiar el cortapelos, limpie con un paño húmedo y seque inmediatamente.
- No use limpiadores líquidos en las cuchillas ni productos químicos abrasivos o corrosivos en el cortapelos.
- Para evitar daños a la cuchilla, no aplique presión u objetos duros a las cuchillas del cortapelos.

ANTES DE USAR TU CORTAPELOS

Su cortapelos fue cuidadosamente examinado para asegurarse de que las cuchillas estaban engrasadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica.

La posición de la cuchilla se muestra con la imagen a continuación. Si las cuchillas están fuera de alineación, se pueden ajustar fácilmente.



Para alinear las cuchillas, use un destornillador para aflojar los 2 tornillos que retienen la cuchilla fija. Asegúrese de ajustar la palanca cónica en la posición más baja y alinee las cuchillas para que los bordes cortantes queden paralelos entre sí. Luego apretar los 2 tornillos.

Para mantener su cortapelos en buenas condiciones de funcionamiento, asegúrese de que las cuchillas estén engrasadas como se muestra en la siguiente imagen. Simplemente distribuya 1-2 gotas del aceite lubricante suministrado en las cuatro posiciones que se muestran.



Para ajustar el cortapelos para un buen rendimiento, enciéndalo y use un destornillador, o una moneda fina, para girar el tornillo de alimentación en el lado opuesto del interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un fuerte ruido, refiérase a foto debajo. Luego gire lentamente el tornillo de alimentación en sentido antihorario hasta que el ruido se detenga. Encienda y apague el cortapelos varias veces para asegurarse de que el traqueteo se haya detenido. Si continúa cuando está encendido, gire el tornillo un poco más en sentido antihorario. Esta es la configuración óptima para las cuchillas.

GUÍAS DE CORTE

El cortapelos viene con nueve guías que están marcadas con un número.

- **Cortapelos Guide No. 1** deja una longitud de cabello de 3 mm.
- **Cortapelos Guide No. 2** deja una longitud de cabello de 6 mm.
- **Cortapelos Guide No. 3** deja una longitud de cabello de 10 mm.
- **Cortapelos Guide No. 4** deja una longitud de cabello de 13 mm.



Cómo usar el cortapelos

Para colocar una guía de cortapelos, sujétela con sus dientes hacia arriba y deslízela sobre y a lo largo de las cuchillas, luego presione hacia abajo suavemente hasta que encaje en su lugar, consulte la foto de abajo. Tire del peine hacia arriba y lejos de la cuchilla para quitar la guía.



El cortapelos tiene una palanca cónica ubicada en el lado izquierdo del cortapelos, cerca de la cuchilla. La palanca agrega versatilidad a su cortapelos al permitirle cam-

biar gradualmente la cercanía de su corte sin necesidad de una guía de cortapelos y también mejorar la efectividad de los accesorios de la guía de corte.

Cuando el nivel está en la posición más alta (Imagen 1), las cuchillas le darán el corte más cercano y le dejarán el cabello muy corto. Empujar la palanca hacia abajo aumenta gradualmente la longitud de corte. En la posición más baja (Imagen 2), la palanca cortará el cabello aproximadamente de la misma longitud que la guía de clip NO1. 3mm.



ANTES DE CORTAR EL PELO

- Inspeccione el cortapelos y asegúrese de que no haya aceite excesivo en las cuchillas de corte antes de su uso. Cualquier exceso de aceite se debe limpiar para evitar que se pegue a su piel.
- Coloque una capa o paño de limpieza alrededor del cuello de la persona cuyo cabello está siendo recortado o cortado.
- Coloque la cabeza de la persona a la que se va a cortar el pelo aproximadamente a su nivel de ojo.
- Asegúrese de que el cabello esté seco. El corte es mas fácil con el cabello seco, ya que se ve mejor la cantidad de cabello que se corta.
- Peine el cabello como lo lleve normalmente.
- Peine todos los nudos y enredos.

Seleccione una guía de corte de longitud apropiada para que coincida con la longitud de cabello deseada para que quede después del corte. Hay una guía de recorte de 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm para elegir.

CORTE DE PELO

- Empiece cortando lentamente sin forzarlo a gran velocidad, ya que esto puede crear una sensación de tirón.
- Inicialmente, empiece por superficies pequeñas y use la guía de corte más larga. Siempre puede usar una guía de corte más corta más adelante si desea un corte más cerrado.
- Comience por el centro y la base de la parte posterior, para acoplar la guía de clip N ° 1 (3 mm) o N ° 2 (6 mm) al cortapelos. Sostenga la tijera cómodamente en su mano, luego levante ligeramente y gradualmente la cortapelos, hacia arriba y hacia afuera, a través del cabello, recortando poco a poco.



- Cuando corte, levante gradualmente la cabeza del cortapelos hacia usted. Continúe cortando el área posterior desde la parte inferior del cuello hacia arriba hasta la parte superior de las orejas.
- Cambie a la otra guía de cortapelos más larga (como No. 3, No. 4) para cortar la parte posterior de la cabeza



- Para cortar la parte superior de la cabeza, puede cambiar a las otras guías más largas (n. ° 3, n. ° 4), sujete el cabello entre los dedos y corte una pequeña cantidad a la vez. Corte de adelante hacia atrás.



- El ajuste final se puede hacer con el cortapelos. Asegúrese de revisar toda la cabeza en busca de áreas desiguales. Para cabellos con estilo o con ribetes rápidos, es posible que prefiera usar su cortapelos sin la guía de corte.

MEJOR RENDIMIENTO DE CORTE

1. Asegúrese de que el cabezal esté libre de pelos y otros residuos.
2. Use cabello limpio y seco que haya sido peinado hasta que esté libre de enredos.
3. Coloque una capa alrededor del cuello de la persona cuyo cabello está recortado o cortado.
4. Esta persona debe estar sentada de modo que la parte superior de su cabeza esté al nivel de su ojo.
5. Fije el accesorio apropiado de la guía del peine según sea necesario. Si usa más de un grado, empiece por uno más largo primero.
6. Encienda el cortapelos.
7. Sujete el cortapelos contra el cabello, con los dientes del cortapelos apuntando hacia arriba, pero planos contra la cabeza.

8. Mueva el cortapelos hacia arriba y hacia afuera a través del cabello, recortando poco a poco la dirección del crecimiento del vello.
9. El cortapelos funcionará más eficientemente al cortar el cabello a su propia velocidad. Nunca lo fuerce.
10. Nunca suelte el cortapelos mientras está en el cabello.

PARA CABELLO MÁS LARGO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA

Use el peine de barbero para levantar el cabello en la parte superior de la cabeza y use la maquinilla para cortar la parte superior del peine. De manera alternativa, sostenga el cabello entre los dedos y corte a la longitud deseada, siempre trabajando desde la parte delantera hasta la parte posterior del peine. Gradualmente corte el cabello más corto al reducir el espacio entre el peine o los dedos y la cabeza. Busque a menudo hebras desiguales y elimine el vello recortado.

CORTE DE PATILLAS Y CONTORNO

Peine el cabello en el estilo deseado. Coloque el cortapelos entre las patillas y la oreja, asegurándose de que el borde de la hoja quede contra la línea del cabello. Con el contorno del cabello como guía, mueva lentamente el cortapelos hacia arriba, alrededor y detrás de la oreja. Para la parte posterior del cuello y las patillas, sostenga el cortapelos contra la piel en la longitud deseada, mueva el cortapelos hacia abajo.

CORTE CABELLO

Corte siempre desde la parte posterior del cuello hasta la coronilla, utilizando el ajuste de peine más largo. Sujete el accesorio de peine plano contra la cabeza y mueva lentamente el cortapelos por el cabello. Utilice la misma técnica para los lados, cortando desde la parte inferior a la parte superior de la cabeza. Para la corona delantera, corte el cabello contra la dirección en la que crece.

Use el peine de barbero, no el peine de fijación y simplemente corte el pelo en la parte superior de la cabeza pasando el cortapelos sobre el peine de barbero. Para afinar el cabello use el peine de fijación de 3 mm. para eliminar cualquier vello suelto. A continuación, delinear las patillas y el área del cuello.

INFORMACIÓN ÚTIL

A intervalos regulares, el juego de cuchillas debe ser retirado, limpiado y lubricado. Con un destornillador, retire los 2 tornillos que retienen la cuchilla fija. Vuelva a ajustar la cuchilla después de la limpieza como se describe a continuación:

- Cepille restos de cabello pegado entre las cuchillas con un cepillo de limpieza suave.

- No use agua ni ningún otro químico para eliminar la grasa lubricante de las cuchillas. No es necesario quitar la cuchilla móvil superior para limpiarla.
- Antes de apretar por completo los 2 tornillos, ajuste la palanca cónica en la posición más baja y alinee las cuchillas para que los bordes cortantes queden paralelos entre sí. Apretar los 2 tornillos.

Nota: Si las cuchillas no están alineadas correctamente, la eficacia del corte se verá afectada.

Cuando no esté en uso, desenchufe el cortapelos y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del cortapelos ya que causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa.

ATENCIÓN:



NO deseche los equipos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se arrojan los equipos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. Nos reservamos el derecho de hacer cambios.



WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354