

tmm
electron

GRILL

GRILL

TMPGR003




Altura
Ajustable

Fácil
Limpieza

Cocina rápido y sano
Fast and healthy cooking


1300w

POTENCIA
Power



ALMACENAMIENTO
VERTICAL

Vertical Storage



CONTROL
TEMPERATURA

Temperature control







CERTIFICADO POR TRES AÑOS DE GARANTIA

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE INSTRUCCIONES




GRILL TMPGR003

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

- Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente el manual del usuario y consérvelo para utilizarlo en el futuro.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado las instrucciones relativas al uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños mayores de 8 años y sin supervisión.
- “Precaución: superficie caliente” 
- No toque las superficies calientes del dispositivo, ya que la temperatura de las superficies expuestas puede ser alta mientras el dispositivo está funcionando.
- No deje su dispositivo enchufado cuando no esté en uso.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de realizar actividades como limpieza, mantenimiento y almacenamiento.
- Coloque su dispositivo sobre una superficie plana dura y resistente al calor. Nunca lo coloque debajo de un mueble de cocina montado en la pared, debajo de un estante o cerca de materiales inflamables como cortinas o accesorios de pared.
- No utilice su dispositivo en esquinas o muy cerca de paredes para evitar el sobrecalentamiento durante el uso.
- Asegúrese de que los valores eléctricos especificados en su dispositivo sean adecuados para la instalación de su hogar.
- Este dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control.
- Utilice siempre su aparato en un enchufe que tenga una línea de tierra.
- Asegúrese de que el cable de alimentación de su dispositivo no toque las superficies calientes del dispositivo u otras partes calientes, afiladas y dañinas del entorno.
- Si el cable de alimentación de su dispositivo está dañado, debe ser re-

- emplazado únicamente por el fabricante o su servicio autorizado o por un electricista con cualificaciones similares para evitar un peligro potencial.
- Si se va a utilizar un cable de extensión, el diámetro del cable debe ser al menos el mismo que el cable de alimentación, no debe estar dañado y tener una línea de tierra.
 - Nunca deje su dispositivo desatendido mientras está funcionando y no lo mueva.
 - Nunca sumerja su dispositivo o su equipo en agua excepto como se describe en la sección de limpieza de este manual y evite que entre vapor de agua.
 - Con el fin de evitar la contaminación del producto o por tales motivos, no utilice papel de aluminio, etc.
 - No conecte ni utilice el dispositivo sin enchufar correctamente.
 - No utilice herramientas de metal o materiales de limpieza abrasivos para limpiar su dispositivo que no sean los especificados en la sección de limpieza de este manual.
 - Su aparato es solo para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales o industriales.
 - Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno etc...
 - No utilice el dispositivo en o cerca de la presencia de materiales explosivos o inflamables.
 - El dispositivo no es apto para uso en exteriores.
 - No se debe usar carbón o combustibles similares con este aparato.
 - Si conserva los materiales de embalaje, manténgalos fuera del alcance de los niños.
 - Los alimentos que prepare con su dispositivo pueden incendiarse debido al sobrecalentamiento. No permita que el dispositivo entre en contacto o se cubra con materiales inflamables como cortinas, telas, paredes, etc.

DESCRIPCIÓN:



- A. Parte superior del cuerpo
- B. Placa de cocción
- C. Asa
- D. Bandeja de goteo extraíble
- E. Pie antideslizante
- F. Botón de encendido / apagado y ajuste de calor

- G. Pestillo de seguridad - Control de altura ajustable
- H. Pie de elevación
- I. Temperatura y luz piloto

Especificaciones técnicas:

220-240V ~, 50-60Hz, 1300W

SUGERENCIAS DE USO

Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y preparación de alimentos, el uso profesional no es aplicable.

Antes de usar:

- Asegúrese de que se haya quitado el embalaje de todos los productos.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.
- Asegúrese de que las placas de cocción estén secas.
- Coloque este aparato sobre una superficie que sea segura para su uso de acuerdo con las instrucciones de seguridad.
- Configure la posición del aparato de acuerdo con el proceso de cocción preferido.
- Extienda el cable completamente antes de enchufarlo.
- Conectar el aparato a la red, el piloto se encenderá.
- Ponga el selector de la temperatura en el nivel máximo. La luz indicadora de calor del electrodoméstico se encenderá y comenzará a calentarse.
- El electrodoméstico terminará de precalentar alrededor de 3-4 minutos y la luz indicadora de calor se apagará.
- La luz indicadora de calor se apagará una vez que se haya alcanzado la temperatura máxima y se encenderá nuevamente cuando la temperatura disminuya.
- En el primer uso, puede haber un ligero olor y un poco de humo durante los primeros minutos.
- Evite precalentar el aparato más tiempo de lo sugerido para preservar la característica antiadherente de las placas de cocción.

Cocina y posiciones

- El aparato está listo para cocinar después del precalentamiento. Coloque los alimentos en la superficie de cocción inferior y cierre la tapa superior sobre los alimentos. Después de la cantidad de tiempo deseada, la comida debe estar lista.
- Cuando la comida sea de su agrado, retírela del aparato con ayuda de una espátula de madera o similar resistente al calor. No utilice utensilios que puedan dañar el revestimiento antiadherente.
- Colocar alimentos congelados en placas de cocción calientes puede dañar este aparato. Asegúrese de que no haya el hielo y esté descongelado.
- Nunca corte los alimentos directamente sobre las placas.
- No utilice las superficies de cocción para ningún otro propósito que no sea el de las funciones de este electrodoméstico.
- Las placas y otras partes metálicas no deben manipularse mientras estén calientes durante su uso.



Posición de la parrilla

- Posición de parrilla; se puede utilizar para preparar sándwiches, pan tostado, pescado, pollo, carne, verduras y alimentos relevantes.
- Mueva el asa hacia arriba y abra el aparato hasta 90 °.
- Coloque los alimentos a cocinar en la superficie de cocción inferior.
- Mueva el mango hacia abajo y ciérrelo.
- La distancia entre platos se ajustará automáticamente (0-3 cm) según el grosor de los alimentos.
- Ambos lados de los alimentos se cocinarán durante la posición de grill.
- Ase la comida hasta que esté lista.
- Al abrir el pie elevador (H) en la parte trasera del aparato, la grasa de los alimentos en la superficie de cocción se escurre en la bandeja de goteo de una manera mejor y más rápida.



Posición del horno grill

- La altura de la placa de cocción superior se puede ajustar a diferentes alturas en función del grosor de los alimentos a cocinar.
 - Mueva el asa hacia arriba y abra el aparato hasta 90 °.
 - Coloque los alimentos a cocinar en la superficie de cocción inferior.
- Coloque el pestillo de seguridad (G) en la posición de bloqueo.
 - Mueva la manija hacia abajo y ciérrela.
 - De esta forma, se creará un espacio entre las superficies de cocción. Si lo desea, puede colocar la parte superior del cuerpo paralela a la parte inferior del cuerpo.



Posición de parrilla abierta

- Esta posición debe usarse solo para cocinar en la superficie inferior.
- Mueva el asa hacia arriba y abra el aparato hasta 90 °.
- Coloque los alimentos a cocinar en la superficie de cocción inferior.

¡Precaución! ¡La superficie de cocción superior está caliente!

Cuidado general y limpieza

- Ponga el nivel de temperatura en "0".
- Desconecte el aparato de la red y déjelo enfriar antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Las superficies de cocción se pueden limpiar con un paño suave o un cepillo de plástico. Tenga cuidado si utiliza una esponja muy empapada en agua, podría caer agua en el aparato y dañarlo.
- Limpiar el equipo eléctrico y la conexión a la red con un paño húmedo y secar. **NO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

- Limpiar el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente y luego secar.
- La bandeja de goteo se puede quitar y limpiar fácilmente con agua y detergente.
- No sumerja ninguna parte del aparato en agua si está enchufado.
- El exterior de la parrilla se puede limpiar únicamente con un paño suave húmedo. Después, seque con un paño seco.
- El aparato se puede usar verticalmente con la ayuda del pestillo de seguridad una vez que se completa la limpieza.

¡Precaución!

- Transporte su aparato sujetándolo únicamente por las asas.
- El agua no debe caer dentro del aparato.
- El aparato y las piezas deben secarse después de la limpieza.
- Pueden aparecer manchas blancas en las placas al secarse el agua sobre ellas.
- No utilice nunca disolventes, limpiadores abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.
- Para mantener el dispositivo en buen estado, límpielo después de cada uso.
- Mantenga su dispositivo fuera del alcance de los niños.

RECICLAJE:

NO deseche los artefactos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se arrojan los artefactos eléctricos a vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. Nos reservamos el derecho de hacer enmiendas.

INSTRUCTION MANUAL



GRILL TMPGR003

Thank you very much for trusting our products. For a correct start-up and operation of the product, read the manual carefully before using the device. It is very important that you keep this instruction manual to find answers for future inquiries.

SAFETY INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before using the device, read the user manual carefully and keep it for future use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision of instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play the appliance Cleaning and user maintenance shall not be made by children without Supervision
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children older than 8 years of age and without supervision.



- " Caution : Hot surface "
- Do not touch the hot surfaces of the device as the temperature of the exposed surfaces may be high while the device is running.
- Do not leave your device plugged in when not in use.
- Allow the device to cool before performing activities such as cleaning, maintenance and storage.
- Place your device on a hard and heat resistant flat surface. Never place it under a wall-mounted kitchen cabinet, under a shelf or near flammable materials such as curtains or wall accessories.
- Do not use your device in corners or very close to walls in order to prevent overheating during use.
- Make sure that the electrical values specified on your device are suitable for your home installation.
- This device is not intended for operating with an external timer or a control system.
- Always use your appliance in a socket that has a ground line.
- Make sure that the power cable of your device does not touch the hot surfaces of the device or other hot, sharp and damaging parts in the environment.

- If the supply cable of your device is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or its authorized service or by an electrician with similar qualifications in order to avoid a potential hazard.
- If an extension cable is to be used, the cable diameter must be at least the same as the supply cable, it must be undamaged and have a ground line.
- Never leave your device unattended while it is working and do not move it.
- Never immerse your device or its equipment into water except as described in the cleaning section of this manual and prevent water vapor from entering it.
- For the purpose of preventing contamination of the product or for such reasons, aluminum paper and so on. do not use.
- Do not plug or operate the device without properly plugging the relevant equipment.
- Do not use any metal tools or abrasive cleaning materials to clean your device other than those specified in the cleaning section of this manual.
- Your appliance is for domestic use only. It should not be used for commercial or industrial purposes.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments...
- Do not use the device in or near the presence of explosive or flammable materials.
- The device is not suitable for outdoor use.
- Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.
- If you keep the packaging materials, keep them out of reach of children.
- Food that you prepare with your device may catch fire due to overheating. Do not allow the device to contact or to be covered with flammable materials such as curtain, fabric, wall and so on..

DESCRIPTION



A. Upper Body

B. Cooking Plate

C. Handle

D. Removable Drip Tray

E. Non-slip foot

F. On/Off and Heat Setting Button

G. Security Latch – Adjustable
Height Control

H. Lifter Foot

I. Temperature and Pilot Light

Technical Specifications:

220-240V ~, 50-60Hz, 1300W

SUGGESTIONS OF USE

This appliance is designed for domestic use only and food preparation, professional use is not applicable

Before use:

- Make sure that all products' packaging has been removed.
- Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.
- Make sure that cooking plates are dry.
- Place this appliance to a surface that is safe for use in accordance with safety directions.
- Set the position of appliance according to preferred cooking process
- Extend the cable completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains, the pilot light will light up.
- Set the thermostat knob to maximum level. Heat indicator light on appliance will light up and appliance will start to heat.
- Appliance will finish pre-heating around 3-4 minutes and heat indicator light will turn off.
- Heat indicator light will turn off once the maximum temperature has been reached and will light up again when temperature decreased.
- On first use, there may be a slight odour and a little smoke during the first few minutes.
- Avoid to pre-heat the appliance longer than suggested in order to preserve non-stick feature of cooking plates.

Cooking and Positions

- Appliance is ready to cook after pre-heating. Place the foods to the lower cooking surface and close the upper cover onto the foods. After the desired amount of time the food should be done.
- When the food is to your liking, remove it from the appliance with the help of a wooden spatula or similar that is resistant to heat. Do not use utensils that could damage the non-stick coating.
- Placing frozen foods on heated cookin plates may harm this appliance. Make sure ice is thawing.
- Never cut food directly on plates.
- Do not use cooking surfaces for any other purposes than this appliance's functions. Plates and other metal parts should not be handled while they are hot during use.



Grill Position

- Grill Position; can be used for preparing sandwiches, toasted bread, fish, chicken, meat, vegetables and relevant foods.
- ¡Move the handle up and open the appliance up to 90°.
- ¡Place the foods to be cooked in the lower cooking surface.
- ¡Move the handle down and close appliance.
- ¡Distance between plates will automatically set(0-3cm) by the thickness of food.
- ¡Both sides of food will be cooked during grill position.
- ¡Grill the food until it is ready
- With opening the Lifter Foot (H) in the back foot of appliance, fat of food on cooking surface gets drained into drip tray in a better and faster way.



Grill Oven Position

- The height of the upper cooking plate can be adjusted to different heights depending on the thickness of the food to be cooked.
 - Move the handle up and open the appliance up to 90°.
 - Place the foods to be cooked on the lower cooking surface.
- Bring the Security Latch(G) to the lock position.
 - Move the handle down and close appliance.
 - With this way, a gap between cooking surfaces will be created. If you wish, you can set upper body parallel to bottom body.



Open Grill Position

- This position should be used only for cooking on bottom surface.
- Move the handle up and open the appliance up to 90°.
- Place the foods to be cooked on the lower cooking surface.

Caution! Upper cooking surface is hot!

General Care and Cleaning

- Set the thermostat knob to "0".
- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Cooking surfaces can be wiped with a soft cloth or plastic brush. Careful about excessively water-soaked sponge. It may cause dropping water into appliance and it harms the appliance.

- Clean the electrical equipment and the mains connection with a damp cloth and dry. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Drip Tray can be removable and easily clean with water and detergent.
- Do not immerse any part of appliance and it's plug into water.
- The outside of the grill may be cleaned with a soft damp cloth only. Wipe dry with a dry cloth afterwards.
- Appliance can be used vertically with help of Security Latch once cleaning is completed.

Caution!

- Carry your appliance by only holding the handles.
- Water should not drop into appliance.
- Appliance and parts should be dried after cleaning.
- White water spots may occur on plates that are left wet.
- Never use benzine, solvents, abrasive cleaners, metal objects or hard brushes to clean the appliance.
- In order to keep the device well-maintained, clean it after every use.
- Keep your device out of the reach of children.



DO not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being, When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. We reserve the right to make amendments.



WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354