

SAMSUNG



LG



SONY



PHILIPS



PANASONIC



Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

Magic 6 en 1 es un mando a distancia que combina las teclas de 6 marcas de televisores diferentes (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic / Hisense) con sus funciones correspondientes, no es necesario configurar la mayoría de los modelos.

La mayoría de las funciones son comunes en las 6 marcas, sin embargo alguna de las funciones pueden variar dependiendo de la marca del televisor. Consulte el diagrama de funciones que se muestra para conocer la función de la tecla pulsada dependiendo de la marca del televisor para el que quiera usar el mando.

Pilas

Este producto requiere 2 pilas alcalinas AAA / LR03. Utilice pilas nuevas para la función de aprendizaje.

¿Algunas teclas no funcionan como se esperaba?

Si encuentra que algunas teclas no funcionan como se esperaba (o no funcionan), siga las indicaciones correspondientes a la marca del televisor que desea controlar.

Para SAMSUNG

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [Vol +] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para LG

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [Vol -] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para PHILIPS

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [CH -] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para SONY

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [CH +] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para PANASONIC

Mantenga presionada la tecla [ENCENDIDO] y [ARRIBA] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para HISENSE

Mantenga presionada la tecla [ENCENDIDO] y [1] o [ENCENDIDO] y [2] o [ENCENDIDO] y [3] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Nota: Pruebe las funciones programadas para verificar si es correcto. Si no, repita el paso anterior una vez más.

Si desea que alguna tecla se ajuste a alguna función de su mando original siga estos pasos:

1. Encienda el dispositivo que quiera controlar.
2. Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [MUTE] del mando a distancia durante 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suelte. Está en la función de aprendizaje.
3. Enfrente el emisor de infrarrojo del mando a distancia Magic 6:1 con el emisor de infrarrojo del mando a distancia original a una distancia de 2/3cm. Presione la tecla del Magic 6:1 donde desee copiar y suelte, el LED parpadea rápidamente. Luego presione y mantenga la tecla del mando a distancia original que desee duplicar hasta que el LED parpadee lentamente tres veces. Esto significa que el aprendizaje es correcto.
4. Siga con el paso 3 para memorizar más teclas.
5. Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [MUTE] de Magic 6:1 para guardar las teclas aprendidas. El LED se apagará indicando que hemos salido del modo de aprendizaje. Si no se presiona ninguna tecla durante 20 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de aprendizaje y el LED se apagará.
6. Pruebe las funciones programadas para verificar si son correctas. Si no, copie de nuevo.

Importante:

Después de memorizar 10 teclas, no se podrán memorizar más hasta borrar las teclas de aprendizaje. Por favor, memorice las funciones en las teclas que no usará con las funciones predefinidas en su TV, de lo contrario, cubrirá las funciones originales de las marcas con las funciones memorizadas. Sugerimos memorizar en las teclas con funciones menos usadas.

Borra todas las teclas memorizadas

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [OK] del Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee, se borrarán todas las teclas aprendidas.

Restablecimiento de código de fábrica Magic 6:1

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [INPUT] del Magic 6:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Nota muy importante:

Compatible con la mayoría de los modelos de TV (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic / Hisense), no obstante algunas funciones pueden no tener efecto. No funciona como mando a distancia para TV sin infrarrojos, por ejemplo Bluetooth y mando a distancia de 2.4G.

 NO deseche los artefactos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use  instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se arrojan los artefactos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. nos reservamos el derecho de hacer enmiendas.

HISENSE



PORTUGAL

Muito obrigado por confiar em nossos produtos. Para um correto arranque e funcionamento do produto, leia atentamente o manual antes de utilizar o dispositivo. É muito importante que você guarde este manual de instruções para referência futura.

É um comando à distância que combina as teclas de 6 marcas de televisores diferentes (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic / Hisense) com as respectivas funções, não sendo necessário configurar a maioria dos modelos.

Controle Remoto de Substituição TMURCS06 6 em 1 Manual

O controle remoto de substituição 6 em 1 para SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE TV.

Baterias

Este produto requer 2 pilhas alcalinas AAA/LR03.

Passo 1:

Insira 2 pilhas AAA. Use direto para controlar a maioria das TVs das marcas SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC 5.

Passo 2:

Se a Etapa 1 não funcionar conforme o esperado. Se você achar que algumas teclas não funcionam conforme o esperado (ou funcionam), vá para a próxima etapa.

Configuração Samsung

1. Pressione e segure a tecla [POWER] e [VOL+] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração LG

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [VOL-] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Sony

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [CH+] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Philips

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [CH-] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Panasonic

1. Pressione e segure a tecla [POWER] e [UP] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Hisense

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [1] ou pressione e segure as teclas [POWER] e [2] ou pressione e segure as teclas [POWER] e [3] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED flash três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Redefinindo 5 marcas em 1 código de fábrica (Samsung / LG / Sony / Philips / Panasonic)
Pressione e segure a tecla [POWER] e [INPUT] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Função de aprendizagem

Por favor, use as novas baterias para a função de aprendizado (nosso controle remoto e controle remoto original).
Por favor, aprenda a tecla em que botões você não usará na função de TV.
Por favor, mantenha o LED do transmissor RC fechado.

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [MUTE] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED acenda e solte. Está no modo de aprender agora.
2. Segure o ponto do receptor Magic 6 em 1 com o ponto do receptor RC original dentro de 2-3 cm. Pressione a tecla no Magic 6 em 1 que deve ser copiado e solte, o LED pisca rapidamente. Em seguida, pressione a tecla do RC original. O LED pisca três vezes e depois pisca lentamente. Isso significava que o aprendizado está correto.
3. Siga a Etapa 3 para aprender mais teclas.

4. Pressione e segure as teclas [POWER] e [Mute] do Magic 6 em 1 para salvar as teclas aprendidas. LED desliga. Sai do modo de aprendizagem. Se nenhuma tecla for pressionada durante 20 segundos, o dispositivo sairá do "modo de aprendizagem" automaticamente e o LED se apagará. Os usuários podem armazenar até 10 chaves aprendidas.
5. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, por favor, aprenda novamente.
6. Pressione e segure a tecla [POWER] e [OK] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED pisque três vezes e depois solte. Isso significa que as informações de aprendizado foram excluídas com sucesso.

tm
electrón

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el período de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.