

## PROGRAMADOR ANALÓGICO 24 HORAS



TMUAD100

### Caja

LARxBASExALT: 11.5 x 8 x 21.5 cm

EAN: 8436034261407

PESO BRUTO: 0.107 kg

PESO NETO: 0.1 kg

### Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 24

LARxBASExALT: 46 x 30 x 25 cm

DUN14: 18436034261404

PESO BRUTO: 4.66 kg

PESO NETO: 3.1 kg

### Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 6

LARxBASExALT: 28.5 x 22 x 11.5 cm

DUN14: 28436034261401

PESO BRUTO: 0.98 kg

PESO NETO: 0.77 kg

1. Gire el disco de programar en el sentido de las agujas del reloj hasta que la hora actual coincida con la flecha.
2. Enchufe el programador a una toma de corriente y conecte al programador el aparato que desea utilizar. Encienda el aparato eléctrico.
3. Presione hacia abajo los segmentos del disco para activar la conexión del dispositivo que haya conectado y levante los segmentos para desactivarla.
4. 15 minutos por segmento hasta 24h.
5. El programa se repetirá cada día.

PRECAUCIONES: El programador es sólo para uso interior y en un ambiente seco. Al final del ciclo de la vida del producto, no debe tirarlo a la basura normal de la casa, sino llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.