

Consejos sobre uso y mantenimiento

- Coloque siempre la báscula en una superficie plana y resistente, como el suelo del baño para conseguir unos resultados fiables.
- Pésele siempre con esta misma báscula y siempre colocada en la misma superficie (suelo).
- Pésele siempre sin ropa ni zapatos, antes de cada comida y siempre a la misma hora. Los médicos recomiendan hacerlo a primera hora del día.
- La báscula redondea a la cifra más cercana (50gr ó 100gr arriba o abajo), de modo que si se pesa dos veces seguidas podría obtener resultados diferentes. Su peso real estaría entre estos dos valores.
- Limpie la báscula con un trapo húmedo pero no permita que le entre agua. No utilice limpiadores químicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que podría dañar las baterías.
- Quite las baterías si no va a utilizar la báscula durante un largo período de tiempo.
- Trate la báscula con cuidado, es un instrumento de alta precisión. No salte encima y evite golpes violentos.

Ésta báscula ha sido diseñada para asegurar una medición precisa y exacta de su peso así como de sus cambios (ganancia o pérdida), y garantiza su funcionamiento durante años bajo unas condiciones de uso favorables.

Funcionamiento

- Paso 1: Coloque la báscula sobre suelo firme y plano (evite las alfombras u otras superficies blandas).
- Paso 2: Súbase a la báscula y espere quieto a que la báscula calcule su peso. A continuación la báscula le mostrará su peso en pantalla.

Apagado automático

- Cuando se baje de la báscula, ésta se apagará automáticamente. (Si no se pesa nada una vez haya aparecido el "0" en el display, la báscula se apagará automáticamente aproximadamente 10 segundos después)

Indicador de sobre peso

- Cuando la báscula nota un peso mayor al que es capaz de medir (superior a 180 kg/396lb/28.3st), la báscula mostrará en pantalla el mensaje "Err" (error)

Indicador de cambio de batería

- La báscula le avisará del cambio de batería mostrando en pantalla el mensaje "LO" (batería baja). Extraiga la pila gastada del compartimento y deposítela en uno de los puestos de reciclaje indicados para ello. A continuación ponga una pila nueva con cuidado de no dañar los contactos.

tm
electrón

**CERTIFICADO POR TRES
AÑOS DE GARANTIA**

Artículo _____
Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____
Nombre del Comprador _____
Domicilio _____
Población _____ Provincia _____
Teléfono _____
Fecha _____
Establecimiento _____ Sello y firma del establecimiento _____

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tm
electrón

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.



No deseche los aparatos eléctricos con la basura normal, utilice las instalaciones de recogida selectiva. Contacte con su administración local para obtener información sobre los lugares de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se tiran en zonas no acondicionadas para ello, las sustancias peligrosas que tengan en sus componentes pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar; al sustituir los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el vendedor tiene la obligación legal de retirar su aparato antiguo de forma gratuita.

tm
electrón

www.tmelectron.com
Telf: (+34) 91 871 92 76
Fax: (+34) 91 871 93 54
info@tmelectron.com

www.tmelectron.com
TMPBS032

tm
electrón

**BÁSCULA
DIGITAL BAMBÚ**

MANUAL



22.5mm

Ultra delgado

84x41mm
8888

Display XXL

100g División

Especificaciones

- Equipada con un sensor de alta precisión.
- Plataforma de bambú.
- Capacidad máxima: 180kg/396lb/28.3st.
- División: 100g/0.2lb.
- Pantalla LCD de 84x41mm.
- Encendido automático al subirse.
- Vuelta a "0" y apagado automático al bajarse.
- Indicador de batería baja y sobrecarga.
- Tamaño: 300x300mm.

Fuente de alimentación

- Pila 2xCR2032 (incluida). Elimine la pestaña protectora del compartimento de la batería para que empiece a funcionar.
- Cambie la pila cuando el display muestre "L_0".