PROGRAMADOR ANALÓGICO 24 HORAS

TMUAD100

1. Gire el disco de programar en el sentido de las agujas del reloj hasta que la hora actual coincida con la flecha.
2. Enchufe el programador a una toma de corriente y conecte al programador el aparato que desea utilizar. Encienda el aparato eléctrico.
3. Presione hacia abajo los segmentos del disco para activar la conexion el dispositivo que haya conectado y levante los segmentos para desactivarla.
4. 15 minutos por segmento hasta 24h.
5. El programa se repetirá cada día.

PRECAUCIONES: El programador es sólo para uso interior y en un ambiente seco. Al final del ciclo de la vida del producto, no debe tirarlo a la basura normal de la casa, sino llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Caja

LARxBASExALT: 11.5 x 8 x 21.5 cm
EAN: 8436034261407
PESO BRUTO: 0.107 kg
PESO NETO: 0.1 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 24
LARxBASExALT: 46 x 30 x 25 cm
DUN14: 18436034261404
PESO BRUTO: 4.66 kg
PESO NETO: 3.1 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 6
LARxBASExALT: 28.5 x 22 x 11.5 cm
DUN14: 28436034261401
PESO BRUTO: 0.98 kg
PESO NETO: 0.77 kg

Departamento de Ventas y Marketing TM ELECTRON

www.tmelectron.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 729 038

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.