

## Consejos sobre uso y mantenimiento

- Coloque siempre la báscula en una superficie plana y resistente, como el suelo del baño para conseguir unos resultados fiables.
- Pésese siempre con esta misma báscula y siempre colocada en la misma superficie (suelo).
- Pésese siempre sin ropa ni zapatos, antes de cada comida y siempre a la misma hora. Los médicos recomiendan hacerlo a primera hora del día.
- La báscula redondea a la cifra más cercana (50gr ó 100gr arriba o abajo), de modo que si se pesa dos veces seguidas podría obtener resultados diferentes. Su peso real estaría entre estos dos valores.
- Limpie la báscula con un trapo húmedo pero no permita que le entre agua. No utilice limpiadores químicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que podría dañar las baterías.
- Quite las baterías si no va a utilizar la báscula durante un largo período de tiempo.
- Trate la báscula con cuidado, es un instrumento de alta precisión. No salte encima y evite golpes violentos.

Esta báscula ha sido diseñada para asegurar una medición precisa y exacta de su peso así como de sus cambios (ganancia o pérdida), y garantiza su funcionamiento durante años bajo unas condiciones de uso favorables.

## Funcionamiento

- **Paso 1:** Coloque la báscula sobre suelo firme y plano (evite las alfombras u otras superficies blandas).
- **Paso 2:** Súbase a la báscula y espere quieto a que la báscula calcule su peso. A continuación la báscula le mostrará su peso en pantalla.

## Apagado automático

- Cuando se baje de la báscula, ésta se apagará automáticamente. (Si no se pesa nada una vez haya aparecido el "0" en el display, la báscula se apagará automáticamente aproximadamente 10 segundos después)

## Indicador de sobre peso

- Cuando la báscula nota un peso mayor al que es capaz de medir (superior a 180 kg/396lb/28.3st), la báscula mostrará en pantalla el mensaje "Err" (error)

## Indicador de cambio de batería

- La báscula le avisará del cambio de batería mostrando en pantalla el mensaje "LO" (batería baja). Extraiga la pila gastada del compartimento y deposítela en uno de los puestos de reciclaje indicados para ello. A continuación ponga una pila nueva con cuidado de no dañar los contactos.

<b>tm</b> electrón		<b>CERTIFICADO POR DOS AÑOS DE GARANTIA</b>	
Artículo _____			
Marca <b>TM ELECTRON</b> _____		Modelo _____	
Nombre del Comprador _____			
Domicilio _____			
Población _____		Provincia _____	
Teléfono _____			
Fecha _____			
Establecimiento _____		Sello y firma del establecimiento _____	

<b>CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA</b>		<b>tm</b> electrón	
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b>			
Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.		Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de <b>DOS AÑOS</b> de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.	
Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.		En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:	
No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.		Importado por: Todomando S.L. CIF: B-83396044. Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5, Sec. XXV. 28891, Velilla de San Antonio, Madrid (Spain)	
Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.		Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.	
Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.			
Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.			



No deseche los aparatos eléctricos con la basura normal, utilice las instalaciones de recogida selectiva. Contacte con su administración local para obtener información sobre los lugares de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se tiran en zonas no acondicionadas para ello, las sustancias peligrosas que tengan en sus componentes pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar; al sustituir los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el vendedor tiene la obligación legal de retirar su aparato antiguo de forma gratuita.

**tm**  
electrón

[www.tmelectron.com](http://www.tmelectron.com)

Tel: (+34) 91 871 92 76

Fax: (+34) 91 871 93 54

[info@tmelectron.com](mailto:info@tmelectron.com)

**tm**  
electrón

# BÁSCULA DE BAÑO

Bathroom Scale

TMPBS031



División  
0,1kg

23mm

## Especificaciones

- Equipada con un sensor de alta precisión.
- Plataforma de cristal templado de 6 mm.
- Capacidad máxima: 180kg/396lb/28.3st.
- División: 100g/0.2lb.
- Pantalla LCD de 84x41mm.
- Encendido automático al subirse.
- Vuelta a "0" y apagado automático al bajarse.
- Indicador de batería baja y sobrecarga.
- Tamaño: 300x300mm.

## Fuente de alimentación

- Pila 4xAAA (incluidas). Elimine la pestaña protectora del compartimento de la batería para que empiece a funcionar.
- Cambie la pila cuando el display muestre "L\_0".