


MANUAL DE INSTRUCCIONES



TMPASM001/002

INDICE

Información de producto

Contenido

Esquema del producto

Precauciones de seguridad

Instrucciones previas

Mantenimiento

Problemas y soluciones

Especificaciones

Garantía

Introducción del Producto

Esta nueva aspiradora te impresionará por su fácil manejo y su elegante diseño. Es particularmente ligera y compacta. Su funcionamiento inalámbrico le permite llegar a las áreas de difícil acceso. El cepillo universal extraíble se puede convertir en una práctica boquilla para rincones. Los elementos de iluminación LED ayudan a ver incluso las migajas más pequeñas en los rincones oscuros.

Para garantizar la máxima satisfacción, dedique unos minutos a revisar la siguiente información antes de utilizar la aspiradora.


Contenido



Boquilla de succión retráctil dos en uno




Cuerpo Ppal



Manual





Adaptador




Caja almacenaje de polvo/suciedad y filtro HEPA (preinstalado)

Esquema del Producto







Precauciones de Seguridad

1- Está prohibida la succión de agua y otros líquidos. Cualquier problema debido a una limpieza inadecuada no estaría cubierto por la garantía.

2- Para proteger el cuerpo principal y el conjunto de filtrado HEPA de daños, manténgalo alejado de objetos de alta temperatura como colillas de cigarrillos, fuentes de calor...

3- Compruebe periódicamente el filtro de suciedad y vacíelo cuando esté lleno para evitar la disminución de la capacidad de succión y el sobrecalentamiento del motor.

4- Deje de usar cuando se produzcan fugas eléctricas o sobrecalentamiento del motor y/o un ruido anormal. Comuníquese con el personal de postventa si necesita ayuda para desmontar el aspirador.

5- Mantenga el limpiador alejado del fuego y las fuentes de calor y evite la luz solar directa para evitar el riesgo de incendio.

6- No desmonte la caja de almacenaje de polvo y/o el filtro HEPA durante el proceso de aspiración. Puede dañar el aparato.

7- No se recomienda el uso de este producto por personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales, o que no tengan experiencias y conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o asistidos por una persona responsable de su seguridad.

8- Almacenamiento seguro. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete para niños.

Instrucciones Previas

Preparación

- Asegúrese que las partes del aspirador estén correctamente colocadas.Verifique el aspirador tiene la carga completa.

Carga

- Asegúrese que el producto esté completamente cargado antes del primer uso y después de un almacenamiento prolongado (cada tres meses).

- Conecte un extremo del cable al limpiador y el otro extremo al enchufe. La carga comienza con movimientos sucesivos de los indicadores de carga y se completa cuando todos los indicadores de carga están encendidos.




Durante la carga, el aspirador no funciona. Desenchufe el cable de la fuente de alimentación para empezar a trabajar. Utilice siempre el adaptador de carga oficial para ese aparato 12V 2A.

Instrucciones de uso


Paso 1

Retire la tapa protectora de la boca/depósito.




Paso 2

Para encender el aspirador, presione el botón de encendido. El indicador de carga se iluminará y la linterna también. Presione el botón de encendido nuevamente para apagarlo.



Colocacion de Boquilla



Coloque la boquilla de succión retráctil en la boca del depósito para aspirar las zonas más pequeñas.

Para mover la boquilla, presione el botón retráctil y empuje la boquilla hacia adelante.


Para quitar el cepillo presione el botón retráctil y empuje el cepillo hacia adelante



Uso de la boquilla plana




Uso del cepillo




Uso de la boquilla plana en áreas más estrechas


Limpieza Compartimento para el Polvo




1 Gire el depósito de residuos



2 Retire el filtro HEPA



3 Vacíe el depósito en papelera. Límpielo con un pañuelo húmedo y asegúrese que está seco antes de su montaje.



4 Limpie el exterior del filtro HEPA con suavidad, usando un pañuelo húmedo. Bajo ningún concepto sumerja o limpie el filtro HEPA con agua









Para lograr un mejor efecto de filtrado, reemplace el filtro HEPA cuando sea necesario.

Problemas y Soluciones

	Posibles razones	Soluciones
Fallo de funcionamiento	Batería baja	Cárguelo
	El aspirador no está encendio	Enciéndalo
	Está en carga	Reinicie después de desconectar el cable
Funcionamiento Anomal	Depósito de suciedad no colocado	Gírelo correctametne para colocarlo
	Obstruccion de la boquilla de succión	Límpiela
	Atasco de filtro HEPA	Límpielo o reemplácelo
Ruido	Depósito de suciedad lleno	Vacíe en una papelera
	Obstruccion de la boquilla de succion	Límpiela
	Atasco de filtro HEPA	Límpielo o reemplácelo
	El filtro HEPA no está colocado	Colóquelo en su lugar correcto

Datos Técnicos

Modelo: TMPASM001/002

Charging duration : 1.5~2h

Operation duration : ≥12min

Capacidad del deposito: ≈0.1L

Peso neto: ≈560g

Nivel de ruido: ≤ 75dB

Capacidad de batería: Litio 7.2V 2000mAh

Tensión nominal: 7.2V

Potencia nominal: 80W

Input: 100-240 V~ 50/60Hz 0.8A

Output: 12V --- 2000mA

Garantía

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de TRES AÑOS de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionado.

No están cubiertos por la garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación erónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

Importado por: Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.

Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5, Sec. XXV.

Velilla de San Antonio, 28891. Madrid (Spain).

www.tmelectron.com. Made in China.